

Ordinateurs / Imprimante
reliés aux ports LAN **1 à 3** en RJ45

Téléphone compatible box ADSL
relié au port TEL **1** en RJ11

Bouton
Marche/Arrêt

Ports LAN

1 2 3 4

1 2

Alimentation
électrique

Port WAN
(sous La Box)

Reset



ONT de l'opérateur d'infrastructures
relié au port WAN de La Box en RJ45

1. Vérifier que l'ONT est branché et allumé.
2. Raccorder le port WAN situé sous La Box au port de l'ONT (1 par défaut) avec le câble RJ45 fourni.
3. Brancher le bloc d'alimentation électrique fourni et appuyer sur le bouton Marche/Arrêt.
4. Attendre que les 3 voyants WAN (globe) / TEL 1 / WIFI sur La Box passent au vert fixe.

Les voyants TEL 2/ TV restent éteints.



5. Relier l'ordinateur à l'un des ports LAN 1, 2 ou 3 de La Box à l'aide d'un câble RJ45.
6. Brancher le téléphone au port TEL 1 de La Box avec un câble RJ11.

Connexion en WIFI

Sur l'ordinateur en fonction du système d'exploitation :

Windows XP Menu Démarrer > Panneau de configuration > Connexion réseau > Connexion réseau sans fil

Windows Vista Menu Démarrer > Panneau de configuration > Réseau et Internet > Connexion à un réseau

Windows 7 ou
Windows 8 ou
Windows 10 Paramètres > Réseau en bas à droite de l'écran  

MAC OS Vérifier que le WIFI est activé en cliquant sur l'icône  en haut à droite de l'écran

Le nom du réseau WIFI (SSID) et la clé d'accès WIFI sont présents sur l'aide-mémoire.



WAN TEL1 TEL2 WIFI CATV

VOYANT	TYPE	COULEUR	ETAT	DESCRIPTION
WAN	Accès réseau (Internet)	aucune	off	Eteint
		vert	clignotant rapide	Obtention des adresses IP
		vert	clignotant ralenti	Détection automatique
		vert	fixe	Adresse IP obtenue
		rouge	clignotant ralenti	Echec de connectivité IP
TEL1	Téléphonie	rouge	fixe	aucun signal
		aucune	off	Ligne désactivée
		vert	clignotant rapide	Appel en cours
		vert	clignotant ralenti	Décroché
TEL2	Inutilisé	vert	fixe	Ligne enregistrée
		rouge	fixe	Ligne non enregistrée
WIFI	Statut WIFI et activité	aucune	off	WIFI désactivé ou non configuré
		vert	clignotant rapide	Connexion nouveau client (clignote 5s)
		vert	fixe	WIFI configuré et activé
CATV	Inutilisé			

Nom du réseau et clé d'accès WIFI : consulter l'aide-mémoire

Adresse de configuration de La Box : <http://192.168.1.1:888>

Login : admin Password : admin

Le guide complet de l'utilisation de La Box Comcable est disponible sur le site www.comcable.fr à la rubrique Assistance/Documentation/Installation.

CONTENU DU COFFRET LA BOX COMCABLE

1. La Box



2. Un câble Ethernet (RJ45) pour raccorder La Box à l'ONT



3. Une alimentation externe pour raccorder La Box à une prise électrique



comcable

la fibre et plus encore

GUIDE D'INSTALLATION DE LA BOX COMCABLE MODELE ICOTERA



CONTACT

En cas de problème d'accès aux services,
joindre le support technique au



09 69 360 120

comcable-support@comcable.net